

מרכיבי החבילה : ספק כוח 15V פעמון אלחוטי מחברים כרטיסי קרבה ברגים + דיבלים מדריך למשתמש

















www.netvill.co | 073-7966610 | נטוויל בע"מ

תרשים התקנה









הוראות תכנות

תיאור	פעולה	פונקציה
הקש קוד טכנאי (ברירת מחדל 1234) נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות, הקש ** ליציאה.	* 1234 #	כניסה למצב תכנות
בחיבור כבל רשת למכשיר מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש 224% וישמע ביפ ולאחר מכן המכשיר יבצע אתחול וישמע 3 ביפים, הנך במצב התחברות בכבל רשת.	* 1234 # 822 #	מצב התחברות בכבל רשת
מצב התחברות ל Wifi מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ יםקצרים,הנך במצב תכנות. הקש #823 וישמע ביפ ולאחר מכן המכשיר יבצע אתחול ויצפצף 7 פעמים, הנך במצב התחברות ברשת Wifi.	* 1234 # 823 #	מצב התחברות ברשת Wifi
לשינוי קוד מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים,הנך במצב תכנות. הקש #011 וישמע ביפ ולאחר מכן להקיש קוד חדש # פעמים רצוף,וישמע 2 ביפים הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה. (להגדרת קודים נוספים יש להצמיד כרטיס ראה : הוספת קוד לכרטיס)	קוד חדש ואישור * 1234 # 011# ???? # *	שינוי קוד ראשי לפתיחת הדלת
קוד הוא קוד לפתיחת דלת בלבד!	בררת מחדל הוא : 2580 יש להקיש קוד + # דוגמה: 2580 #	איך להשתמש בקוד
להוספת קוד לתא מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים,הנך במצב תכנות. הקש # 133 וישמע ביפ ולאחר מכן לבחור מספר תא # ולהקיש קוד # וישמע ביפ מקישים שוב את הקוד # וישמע 2 ביפים הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה.	דוגמא לתא 001 * 1234 # 133 # 001 # ???? # ???? #	הוספת קוד אישי תאים: 001 עד 999

תיאור	פעולה	פונקציה
על מנת לשנות קוד טכנאי יש להיכנס לתכנות ולהקיש #077 קוד טכנאי חדש # חוזרים על הקוד טכנאי ושוב # לאחר מכן ** ליציאה	קוד חדש פעמים * 1234 # 077 # ???? #	שינוי קוד טכנאי
האיפוס כלל מחיקת קודים וקוד טכנאי+ הגדרות WIFI אם קיימות, נכנסים לתכנות להקיש #099 וישמע ביפ 1 המכשיר יעלה מחדש .המכשיר שוחזר להגדרות היצרן.	* 1234 # 099 #	איפוס קודים /שחזור הגדרות יצרן
על מנת לשנות אפשרות כניסה עם כרטיס וקוד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #302 ** ליציאה	* 1234 # 302 #	הגדרת מצב פתיחת דלת כרטיס וקוד
על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס או קוד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #* ליציאה	* 1234 # 301 #	הגדרת מצב פתיחת דלת בכרטיס או קוד בלבד
על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס בלבד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #300 ** ליציאה	* 1234 # 300 #	הגדרת מצב פתיחת דלת בכרטיס בלבד
שינוי זמן פתיחת הדלת הקש קוד טכנאי נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות, הקש 4 ולאחר מכן הקש זמן רצוי לפתיחה על פי התבנית לדוגמא 005 שווה 5 שניות	תבנית לדוגמא 005 * 1234 # 4_005#	שינוי זמן נעילה ממסר ב.מחדל= 5 שניות
מצב בטוח נועל את המכשיר כאשר מציגים כרטיס או קוד לא מזוהה 10 פעמים במהלך 5 דקות	* 1234 # 500 #	נטרול מצב בטוח
הגנה על המכשיר מפני הצגת כרטיס או קוד לא מזוהה 10 פעמים ב 5 דקות. נועל את המכשיר ל 2 דקות כולל שולח התרעה און ליין לכל אביזר שמחובר אליו. הערה : ב 2 הדקות הללו כרטיסים וקודים לא יפעלו	* 1234 # 501 #	הפעלת מצב בטוח
במצב אזעקה, הצגת כרטיס או קוד לא מזוהה 10 פעמים ב 5 דקות, יזעיק הזמזם למשך דקה אחת ויתקשר אוטומטית לכל אביזר שמחובר אליו	* 1234 # 502 #	הפעלת מצב אזעקה

תיאור	פעולה	פונקציה
השבתה של הסיסמה הציבורית מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #600 וישמע צפצוף ולאחר מכן ** ליציאה	* 1234 # 600 #	ביטול כניסה בקוד ציבורי
הפעלת כניסה בקוד ציבורי מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #601 וישמע צפצוף ולאחר מכן ** ליציאה	* 1234 # 601 #	הפעלת כניסה בקוד ציבורי
להוספת כרטיס יש להזין קוד טכנאי ולהקיש 1, לבחור מספר תא לאחר מכן הקש # וישמע רישום כרטיס,הציגו את הכרטיס וישמע 2 ביפים קצרים, פעולה הצליחה ** ליציאה דוגמא לתא מספר 3 : 003 דוגמא לתא מספר 3 : 003 שבחרת לכרטיס על מנת שבעתיד תוכל בקלות למחוק את הכרטיס	* 1234 # 1001 # [הצג כרטיס] * דוגמא : לכרטיס בתא 3 • בתא 3 • ברטיס בתא 3 • ברטיס]	הוספת כרטיס מספר התאים 001 עד 999
מחיקת כרטיס יש להזין קוד טכנאי ולהקיש 2 לבחור מספר תא, לאחר מכן הקש # הכרטיס נמחק וישמע ביפ קצר, פעולה הצליחה ** ליציאה דוגמא לתא מספר 3 : 003	מספר תא 2 # 1234 * 1234 # 2 מספר תא דוגמא למחיקת כרטיס בתא מספר 3 * 1234 # 2003 #	מחיקת כרטיס
לגריסת קוד בתא מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים,הנך במצב תכנות. הקש # 133 וישמע ביפ ולאחר מכן לבחור מספר תא # ולהקיש קוד # וישמע ביפ מקישים שוב את הקוד # וישמע 2 ביפים הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה.	* 1234 # 133 # 001 # ???? # ???? #	גריסת קוד אישי לפי מספר תא תאים : 001 עד 999
לאיפוס היצרן יש לנתק מתח ולהשיב וללחוץ על לחצן הקריאה למשך 60 שניות עד לאתחול	לחיצה על לחצן קריאה לאחר אתחול מתח	איפוס קודים /שחזור הגדרות יצרן + קוד טכנאי



הורד את אפליקציית smartvill מחנות האפליקציות

והתחבר עם חשבון G או צור חשבון חדש

התחבר לרשת ה WIFI המקומית

בזיהוי אוטומטי, ניתן ללחוץ על הוסף				
פעמון דלת חכו'	בחר ב '		התקן בלחיצה על +	הוסף
נס למצב התאמה.	הוסף מכשיר ים. ודא שהמכשיר שלך נכו	ריב פראב אחפש מכשירים קרוב	י הבית שלי	0
	מגלה מכשירים	להוסיף		
- - rei	להוסיף באופן יז		ן מכשרים מכשרים	ĸ
9			סף מכשיר	n
Multimode Gateway (BLE+Zigbee)	Irrigators (Wi-Fi)	שער		
פעמון דלח חכמה	Doorbell Camera	Access Control		
מצלמה חכמה (Wi-Fi)				



לבחור בסוג החיבור, כבל / QR Code

חיבור כבל רשת : יש לבחור בצד ימין למעלה בסוג חיבור כבל ולהמשיך לעמוד הבא.

חיבור ב WIFI : יש לבחור בצד ימין למעלה ב QR Code , ולכוון את ה code המוצג בטלפון אל המצלמה מול הפנל בטווח של 15 ל 20 ס"מ עד שישמעו 3 צפצופים ואז להמשיך לעמוד הבא.



7

QR Code דוגמא לחיבור עם



((

לאחר הישמע 3 צפצופים, ללחוץ על "יישמע צליל"





במצב שלא מקבלים התראות צריך להיכנס : (פרופיל > מרכז הודעות)

ללחוץ על גלגל השיניים בצד ימין ולאשר את כל ההתראות.

< הגדרות התראות		< 🔅 🛆 🔟
הפעל התראות		בית
אזעקה		11 DOLLAR
לוח זמנים של "נא לא להפריע'.	לא מוכן >	The home has been removed. 11:18:24 elian has deleted home "netvill"
בית עלון		The home has been removed. 11:14:13 elian has deleted home "netvill"
		Remove Device 11:13:57 On the phone model M2003J15SC, elian removed netvillapp.
		The home has been removed. 09:18:13 elian has deleted home "smart1"
		The home has been removed. 09:16:03 elian has deleted home "netvill"
		Remove Device 09:15:46 On the phone model M2003J15SC, elian removed netvillapp.
		The home has been removed. 09:09:47 elian has deleted home "netvill"
		Remove Device 09:09:29 On the phone model M2003J15SC, elian removed Security Camera .

מפרט לחצנים של האפליקציה



שיתוף המכשיר

1) משתמש נוסף : יש להוריד את Smartvill ולהתחבר עם חשבון גוגל או לבצע הרשמה.

10

2) מנהל הבית : יש ללחוץ על פרופיל > ניהול הבית > בחר את הבית שברצונך לשתף.

<	ניהול בית				E ©
הבית שלי smart1		> 	להגדיר כינוי Netvill	הקש כדי	>
			שירותי קול של צד שלישי		
		צור בית	0	••	
		הצטרף לבית	Alexa Go	ogle Assistant	SmartThings
			🗅 ניהול בית		×
		- 11	מרכז הודעות 🗐		• >
		- 11	אאלות נפוצות ומשוב 🕐		>
		- 11			
		- 11			
		- 11			
		- 11			
		- 11			
			(a) 275	סגינה	0

לוחצים על "הוסיף חבר" לבחור בשיתוף דרך "App acount".

להזין Mail של מי שרוצים לשתף בחשבון



בחשבון ששותף צריך להיכנס ולבחור את הבית ששיתפו איתו (צד שמאל למעלה).

אפשריות באפליקציה : אזעקה וזיהוי תנועה

לכניסה להגדרות אזעקה : לוחצים על העיפרון (מסומן בעיגול אדום) בצד ימין למעלה, בוחרים ב "הגדרות אזעקת זיהוי



- מצב זיהוי תנועה הוא : שליחת התראה לטלפון, ברגע שהמצלמה מזהה תנועה . בגבול השטח שלה.
- 2 . הגדרות אזור מעקב הוא : בחירת שטח ספציפי מהשטח שהמצלמה מזהה, וברגע שהמצלמה תזהה, וברגע שהמצלמה תזהה תנועה בשטח שהוגדר לה רק אז תישלח התראה לטלפון . ראה דוגמא : לשטח שנבחר מראש בריבוע הכחול בתמונה.