



SipCode מדריך התקנה

<u>מרכיבי החבילה</u>

יחידת דלת	מחבר
מדריך	שבלונה להתקנה שבלונה להתקנה
כרטיסי קרבה	ברגים

2 Physical specification

Model	Device sizeevice
SipCode	177.4 x 88 x 36.15 (mm)

1) Panel



2) תיאור ממשק פתח את המארז האחורי של המכשיר, יש שורה של בלוקי מסוף לחיבור ספק הכוח, בקרת מנעול חשמלי וכו '. החיבור הוא כדלקמן מ



Serial number	Description
1	אדפטיבי M 10/100 ממשק RJ45 מטנדרטי, 10/100 ממשק Ethernet: ממשק
2	שתי קבוצות של ממשקי זיהוי קלט קצר: לחיבור לחצני יציאה, גלאי תנועה, מגנטים לדלתות, חיישני רטט והתקני קלט אחרים
3	Wiegand interface
4	RS485 interface
5	כניסת מתח: 12V/1A קלט למעלה +, למטה -
6、7	NC ממסרים להפעלת מנעול חשמלי NO או מגנטי
8	יציאת אודיו



3)תרשים חיבורים:

3. דיאגרמת התקנה תושבת להתקנה על הקיר









Step 2: Drilling



Figure 3-2 Wall Mounting / B uilt-in

מקם את תבנית ההרכבה עם מידות על פני הקיר במיקום שטוח רצוי. ב. השתמש במקדחה חשמלית כדי לקדוח את 4 החורים המסומנים בתבנית ההרכבה. מומלץ לקדוח בעומק של כ-50 מ"מ. הסר את התבנית בעת סיום הקידוח. ג. דחוף או פטיש בורג עוגנים לתוך החורים שנקדחו. שלב 3: הסרת סוגר תלוי ומעטפת אחורית .A נתק את סוגר הקיר כלפי מטה מהמכשיר ושחרר את ארבעת הברגים בכיסוי האחורי באמצעות מברג. כפי שמוצג באיור



שלב 4: התקינו את תושבת הקיר, החיווט והמעטפת A. יישרו את חורי ההברגה של סוגר הקיר עם החורים בקיר וקבעו אותם לקיר עם ברגי TA4^{*}30 מ"מ, כפי שמוצג באיור 3-4. ב. מעבירים את כל החוטים דרך תקע הסיליקון באמצע המארז התחתון. כל הקווים צריכים להיות שמורים לאורך של 15~20 ס"מ, כפי שמוצג באיור 3-5. הערה: חור היציאה של המארז התחתון פונה כלפי מטה.





ג. חבר את הכבלים של ,RJ45 חשמל ומנעול חשמלי לשקע לוח האם כאמור בתיאור המחברים (עיין בסעיף 2). ד. חבר את המסוף של הכבל הקווי לשקע לוח האם (עיין בסעיף 2). ה. בדוק אם יש חשמל על ידי ביצוע הפעולות הבאות: לחץ על כפתור "מפתח" למשך 3 שניות כדי לקבל את כתובת ה IP -של אינטרקום לפי קול. הזן סיסמת גישה או לחץ על המתג הפנימי כדי לבדוק את התקנת הנעילה החשמלית. הערה: אל תמשיך בהתקנה עד שתסיים את הבדיקה החשמלית . ו. חברו את המכשיר לסוגר הקיר באופן מלמעלה למטה, ונעלו את הברגים בתחתית, כפי שמוצ<u>ג באיור 6</u>-3.



Figure 3-6

התקנה תחת הטיח



גילוי כתובת IP

להלן שתי שיטות כפי שמוצג להלן לחיפוש במכשיר. שיטה 1: פתחו את סורק הרשת .iDoorPhone לחץ על לחצן רענן כדי לחפש מכשיר הרשת .http://download. fanvil. comtool/ iDoorPhoneNetworkScanner. exe



שיטה 2: לחץ לחיצה ארוכה על מקש" מפתח" למשר 3 שניות. והמערכת תכריז באופו אוטומטי על כתובת ה.

הגדרות

שלב 1: התחבר לטלפון הדלת קלט כתובת IP (למשל 1. 128. 1. 128) לתוך שורת הכתובת של דפדפן האינטרנט של המחשב. שם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל הם שניהם admin.

משתמש:	admin
סיסמה:	
שפה:	עברית 🗸
	Logon

6

שלב 2: הוסף את חשבון .SIP הגדר כתובת שרת ,SIP יציאה, שם משתמש, סיסמה ומשתמש SIP עם פרמטרים שהוקצו לחשבון .SIP בחר "הפעל" ולאחר מכן לחץ על החל כדי לשמור הגדרה זו

	519 591	tetapot GR28181	Did Res	Action Plan	Basic Settings	Paging Se
	SIP Line DP1V					
	Register Settings 3:5					
> Line	Line Status;	200.00	Active			
	estruct ovc.		Adher	dication User:		
Phone Settings	JUNE DEL		Author	tication Password		
	Realm:		Server	Name:		
Cell List						
	SIP Server 1:		SIP St	erver 2:		
	Server Address:		Server	Address		
	Server Port:	2000	Server	Port:	5060	
	Transport Protocol:	UDP W	Transp	ort Protocol:	UDP. W	
	Registration Expiratio	eni 3933 eeco	ol(a) Regist	ation Expiration:	3600	second
	Proxy Server Address		Backag	Provy Server Adds	1931	
	Proxy Server Port:	5901	Backag	Provy Server Port:	5000	
	Proxy User:					
CGS Setting	PERCY PRODUCE					
	Basic Settings >>					
	Codecs Settings >>					
	Advanced Settings >>					

שלב 3: הגדרת מקש DSS הגדר את מקש ה DSS -כפי שמוצג להלן להתחלה מהירה. לחץ על "החל" כדי לשמור הגדרה זו. סוג: 1DSS memory key A הוא התחתון): מקש4 DSS יחייג למספר 1 ואם מספר 1 אינו זמין, הוא יועבר למספר 2. קו: קו עבודה . תת-סוג: חיוג מהיר.

1071	Maria	Tuine		1000	1741-00				California		1.500	15 cm	dia :
ine	DSS Key 1	Key Event	~			. +	1	÷.	Handfree	v	AUTO	DEFAULT	
	DSS Key 2	Key Event	¥			+			Lock	¥	AUTO	Y DEFAULT	Y
Phone Settings	DSS Key 3	Key Event	~			+		•	Release	×	AUTO	DEFAULT	· · ·
	DSS Key	Manuary Key	×	anona	200				Spared Dial	¥	125-optingSIP	DEFAULT	v
all List					201	+	1	-	1				
Function Key	DSS Key S	None	¥					+ 1	None	v	AUTO	V DEFAULT	Y
Punction Key	DSS Key	None	v			1	1	- 2	None	v	AUTO	DETAULT	
ecurity	D55 Key 7	None	¥		11	+		-	None	¥	AUTO	V DEFAULT	¥
ndea Lon						Apply	1						
transit rise	Denneam	mahla Kasi G	atti										

					ת סול דלת	
	Feature	Relay	Card	Password	Time Profile	Logs
System						
	Common Settin	gs				
רשת	Relay1 Mod	e:	Monostable 🛩	Relay:	Open Duration	5
	Relay2 Mod	e:	Monoslable 🗸	Relay2	Open Duration	5
Line	Relay2 Folio	w Mode	Independence 🗸	Async	hronization Delay Tim	e 1
BI B - III	RFID Forma	t	8H10D 🗸	Wiega	nd Format	8H10D N
Phone Settings	Wiegand Mo	ode	Input 👻	Wiega	nd Type	34 🛩
	Relay Open	Mode	🗹 Card 🔽 Password	Card F	teader Working Mode	Normal
Call List	Keypad Inp	ut Mode	Password & Dial V			
Funding Key	Relay Log E	xport Enable		Relay	Log Info	<8×door\$
Function Key	Relay Log 5	erver Addr	0.0.0.0	Relay	Log Server Port	514
Committee				Apply		
security						
Device Log						
Security Settings						
EGS Setting						

כרטיס RFID • שלב 1: הגדרות בקרת גישה בדף אינטרנט→ הגדרת EGS→כלל כרטיס נוסף →

בחירה " סוג" ("normal מספק פונקציית פתיחת דלת, "add "כרטיס מנהל המוסיף כרטיסים, וכרטיס "Del" כרטיס מנהל שמסיר כרטיסים

 שלב 2: הזן את שמך ומספר הכרטיס שלך (פשוט הזן את 10 הספרות הראשונות של מספר הכרטיס)

(במידה ולא מוטבע מספר אז ניתן לקרב את הכרטיס ולבדוק בהיסטורייה את מספרו), ולחץ על "הוסף" כדי להוסיף את הכרטיס לרשימה.

• שלב 3: גש לאזור קריאת הכרטיס של המכשיר כדי לפתוח את הדלת.

System	reacute ready Caru Password InterProtec Logs
	Import Card List Choose file: Browse (cardist.csv) Update
ne	Add Card Rule
hone Settings	Type Normal Relay All Schedules Enable Schedules Relay Relay Relay2
all List	Node Dat v Period
anction Key	Name Card Number
curity	Add Modify
evice Log	Card List Bight Click here to Save Card Table
ecurity Settings	Load Total: Prev Page; 1 v Next Delete
and the second	

ניתן לשייך כרטיסים לפרופיל לוח זמנים Time profile שיכובד זמנים מוגדרים מראש בלבד

הגדרת סיסמא מקומית או בשיחה סיסמא מרוחקת Remote היא מקש פתיחת דלת מהטלפון (ב.מחדל *):

stem Li n Li le Ai one Settings	Import Password Choose Add Password Re Type	l List e file: ule	A 1 2		rowse	(passwordlist.csv)
n List	Choose Choose Add Password Ro Type	l List e file: ule		6	rowse	(passwordlist.csv) Up
ne – A None Settings If List	Add Password Ru Type	ıle				
one Settings Il List	Тура					
fl List	Relay	Remote Local Remote	ey2		All Schedules	Enable Schedul
3825	Mode Times	Local & Ren	ote	Period		-
nction Key	Name Password					
curity	Number Location					
wice Log			Add	1	Modity	
curity Settings	Password List				Right	Click here to Save Passowrd
GS Setting Tot 2	Load Ital:		Prev	Page: 1 V Next	De	lete
•) Index Name	Type Passwi	ard Relay Mode	Number Locatio	n Times Period	Source Issuing Date
0) 1	Local 6789	i Enable	e	0	Manual 2022/09/05 23:16

הגדרת קוד לפתיחת דלת מהפנל (סיסמא מקומית Local): ניתן להוסיף סיסמאות מקומיות ולשייך לפרופיל לוח זמנים, סיסמא מוגדרת מראש 6789.

לפתיחת הדלת יש להקיש את הסיסמא ואז #

	Feature	Relay	Card	Password	Time Profile	Logs
• System						
⊁ men	Import Password Li Choose fil	st e:		Bro	wse	(passwordlist.csv) Upda
) Line	Add Password Rule					
Phone Settings	Type Relay	Local	Rolav2		All Schedules	Enable Schedule
⊦ Call List	Mode	Enable 🗸	1	Period		
• Function Key	Name Password	אופיר 1234				, (~)
• Security	Number Location					
> Device Log	Password List		Add		Modify	
Security Settings					Riotd	Click here to Save Passowrd T
» EGS Setting	Total: 2		Prev Pa	ge: 1 🗸 Next	De	
	Index Name	Type Password	d Relay Mode	Number Location	Times Period	Source Issuing Date
	1	Local 6789	1 Enable		0	Manual 2022/09/05 23:16:5
	[] 2 R	emote "	1 Enable		0	Manual 2022/09/05 23:16:5

ניתן לנהל סיסמאות וכרטיסים מהרשימה

ניתן להוריד היסטוריית פעילויות בטאב Logs