

דייר יקר,

חברת נטווייל מברכת אותך על בחירתך במערכת אינטרקום "אימפקט".
לפניך מדריך משתמש עבור האביזרים הרלוונטיים עבורך.

1. פנל הדלת שבכניסה לבניין:

באפשרותך לפתוח את הדלת באמצעות הקשת קוד שתקבל מהטכנאי/ועד הבית ו/או באמצעות הצמדת כרטיס קרבה באיזור המוגדר לכך. (ניתן לרכוש כרטיסי קרבה מהטכנאי).

2. שימוש במוניטור:

מוניטור מאפשר לך לקבל שיחה מהאורח, לשוחח ולצפות בווידאו וכמובן לפתוח את הדלת, כמו כן ניתן ליזום צפייה במצלמה גם אם לא התקשרו אליך.
תחילה נציג את משמעות הלחצנים:



- הוראות שימוש:

כאשר יש צלצול, יש ללחוץ על [מענה], כעת ניתן לשוחח ולפתוח את הדלת בלחיצה על [פתיחה].
ניתן ללחוץ על [מענה] שוב על מנת לנתק את השיחה.

במצב כבוי ניתן ללחוץ על [צפייה] כדי לצפות במצלמת הדלת, וממצב זה ניתן ללחוץ על [מענה] או על [פתיחה] בהתאם לצורך.

- השתקת צלצול:

ניתן להשתק את הצלצול על ידי לחיצה על [השתק] לחיצה נוספת תחזיר למצב רגיל (מצב השתק ידליק את הנורה של הלחצן)

- הוראות התאמה:

ניתן לבצע התאמות לצבע ובהירות של התמונה בסטטוס צפייה יש ללחוץ [שומר] לכניסה להגדרות

בחר את התכונה שאותה מעוניינים לכוון באמצעות החיצים [צפייה >] + [השתק <] ולחץ על [OK פתיחה]

לאחר בחירת התכונה ניתן לכוון באמצעות הלחצנים </> ו OK לקיבוע.

לחץ [שומר] לסיום



3. שימוש בשפופרת:

בצלצול יש להרים את השפופרת, כעת ניתן לשוחח עם האורח ולפתוח את הדלת בלחיצה על [מנעול] בשיום יש להניח את השפופרת.

בחירת צלצול:

במצב המתנה לחץ על [מנעול], בכל לחיצה יושצע צלצול אחר וייבחר הצלצול האחרון ששמעת.

וליום צלצול:

במצב המתנה לחץ על לחצן [שמע] (הלחצן השמאלי), בכל לחיצה תשמע את עוצמת הצלצול הנבחרת.

וליום שיחה:

בזמן שיחה לחץ על [שמע], בכל לחיצה תשמע ווליום אחר והאחרון יישמר

התקשרות לשומר (במידה וקיים):

הרם את השפופרת ולחץ 3 שניות על [מנעול]

