




- ניתן לחבר 4 מוניטורים ו- 2 פנלים לכל דייר
- כבל תקשורת 0.5, עד 50 מטר מהפנל למוניטור הרחוק ביותר
- בחיבור של יותר ממוניטור אחד, יש להסיר ג'אמפר J1 מהמוניטורים למעט אחד מהם.