



# הוראות 2C-930KS/990K

מערכת אינטרקום וילה 4 גיד




## תפריט מצב



תפריט מצב מאפשר לנו :  
שליטה על חיבור המסך כראשי / משני  
ושליטה על זמן פתיחת הדלת

## תפריט אזעקה



תפריט אזעקה לא אופציה

## תפריט צבע




תפריט צבע מאפשר לנו :  
שליטה בבהירות התמונה / צבע  
בפנל החיצוני

## תפריט קבצים




תפריט קבצים מאפשר לנו :  
צפייה בהקלטות וצילומי מסך שמורים  
**הערה :** ניתן להקליט ולצלם במידה וחובר  
כרטיס זיכרון SD .  
\* כרטיס SD נירכש בנפרד \*  
קיבולת מקסימלית לכרטיס עד 32G


## פנל חצוני 990K




## פנל חצוני 930KS




## מוניטור





לחצן זה " \* " 3" מצבים  
לחצן אישור


לחיצה קצרה במצב המתנה פותחת לנו תפריט  
ניתן לגלול למטה ולמעלה על מנת להגיע לבחירה  
הרצויה



### תפריט




### תפריט מערכת




תפריט מערכת:  
ניתן לבחור שפה, זמן, ומידע על המכשיר

### הגדרות צלעול




הגדרות צלעול:  
ניתן לבחור סוג צלעול, ואת עוצמת הצלעול


### חיבור המערכת



מוניטור



מוניטור



הערה: פנל זה מתחבר למנעול חשמלי בלבד.

הגדרת זמן ממסר מתבצעת במוניטור - ראה עמוד 4

### חיווט 2 פנלים

